

## Wartung des Ölsystems der BC200 und BCE300 Serie

---

### Wartungsvorschriften des Ölsystems:

Die automatische Hochleistungsnähmaschine benötigt einen regelmäßigen Ölwechsel und einen Austausch von Verschleißteilen, um die reguläre Lebensdauer zu erreichen.

### Periodische Wartungsarbeiten:

#### 1-Schichtbetrieb:

Teile-Nr.:	Beschreibung:	Anweisung:	Zeitraumen:
*671D55	Ölfiler	Austausch	alle 12 Monate
28604U	Öl	Austausch	alle 12 Monate
660-1071A	Ölfiler	Austausch	alle 6 Monate

#### 2- oder 3-Schichtbetrieb:

Teile-Nr.:	Beschreibung:	Anweisung:	Zeitraumen:
*671D55	Ölfiler	Austausch	alle 6 Monate
28604U	Öl	Austausch	alle 6 Monate
660-1071A	Ölfiler	Austausch	alle 3-4 Monate

### Füllmengenangaben zum Ölwechsel:

*Ölwechsel mit Ölfilerwechsel 671D55:	0.6 Liter
Ölwechsel ohne Ölfilerwechsel 671D55:	0.5 Liter

### Tägliche Wartungsarbeiten:

#### Täglich zu Schichtbeginn:

1. Prüfen des Ölstands am Schauglas nach dem Verschließen von 30 bis 40 Säcken.
2. Prüfen des Öldrucks während der Motor in Betrieb ist. Der Öldruck muss mindestens 0,3 bis maximal 1 Bar betragen. (4 bis 15PSI)

\*Betrifft nur die BC200-Serie.